



PLAQUES DE SOL s[30C]

NOTICE D'INSTALLATION



MATÉRIEL À PRÉVOIR



Colle silicone
standard




IMPORTANT


Ce document est une notice complémentaire à la notice d'installation du **s30C**. Respecter toutes les recommandations inscrites dans la notice du **s30C**. Ces informations doivent être suivies afin de réussir l'installation.



FP1 – Rotation 0°




FP2 – Rotation 90°




Épaisseur
14 gauge | 0.0747"

FP3 – Rotation 180°



FP4 – Rotation 360°



Épaisseur
14 gauge | 0.0747"



Étape 1 Installer la plaque centrale à l'emplacement définitif du foyer. Utiliser un laser et les encoches sur la plaque pour aligner le centre à la sortie de fumée. Fixer la plaque avec des vis à bois #8.

Étape 2 Les plaques de sol sont des accessoires de finition à apposer à la fin de l'installation du s30C. Le poêle doit donc être installé et raccordé au-dessus de la plaque centrale.


Étape 3 Nettoyer la surface autour du s30C où sera installée la plaque de sol.




FRAGILE

Lors de la manipulation des plaques, retirer tout accessoire pouvant rayer la peinture. (ceinture, bague, outils...)


1




2




3




4



5



6



Étape 4 Positionner les deux parties à l'avant et à l'arrière du poêle et emboîter les pièces de casse-tête.

Étape 5 Relever légèrement chaque partie séparément pour pouvoir les fixer avec de la colle silicone standard à différents endroits en quantité raisonnable pour éviter les débordements.

Étape 6 Pour assurer la planéité de la plaque de sol, ajouter du poids sur la plaque de sol pour bien écraser le silicone et ne pas toucher pour toute la durée de séchage recommandée par les instructions du silicone.



Les foyers Stûv sont conçus par :

Stûv sa – Belgique
stuv.com

Rue Jules Borbouse n°4 B-5170
Bois-de-Villers

Et fabriqués en Amérique du Nord par :

Stûv America inc. – Canada
stuvamerica.com

34, Boulevard de l'Aéroport
Bromont QC Canada J2L 1S6

1-514-396-3463 | 1-866-487-7888